A20 LTE 快速安装指南

版本: 1.1

2018-08-20



目录

1、	检查包装设备	3
2、	话机安装	
- · 3	话机上中	5
J` ⊿	山小山上也	10
4、 Γ	足按网络	. 10
5、	能直话机	. 11

1.检查包装设备

话机成品包装盒清单里有整机一台,手柄一只,支架一只,瓜强扭两个,网线一条,手柄线一条,5V/2000mA 电源一个。

2.话机安装

2.1 话机接口说明

在话机后壳卡槽上插入标准的 Nano-SIM 卡,注意: SIM 卡不支持热插拔,请不要在上电后插拔 插卡方法和接口如下图所示:



2.2 话机键盘说明,如下图所示:



- 2.3 脚架安装说明
 - 2.3.1 桌面使用模式安装方法

A. 主机的底面朝上,将脚架的一边扣入底壳的槽内,如下图所示:



B. 按箭头方向按压脚架,使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内,如下图所示:





C. 安装好后如下图所示:



D. 拆卸脚架方法:按下脚架上端弹力片,同时按箭头用力扳脚架,则可取下脚架。如下图:



2.3.2 挂墙使用模式安装方法A. 主机的底面朝上,将挂墙的两个脚架的一边扣入底壳的槽内,如下图所示:



B. 按箭头方向按压挂墙脚架,使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内,如下图所示:





C. 安装好挂墙脚架后,接着把大支架底面有扣的那端按箭头方向插入挂墙支架槽内,扣紧。如下图所示:



D. 把大支架的另一端插入主机后壳对应的槽内,扣紧。如下图所示:





E. 在墙上按照图中箭头标识的地方的比例钉上钉子或螺丝



F. 安装好后如下图所示:





G. 拆卸脚架方法:按 Push 箭头方向按下脚架弹力片,同时按旋转箭头方向用力扳脚架,则可取下脚架,分别为 step1、step2、step3 和 step4。如下图:



3. 话机上电开机

- 3.1 接入 DC 5V/2000mA 的适配电源
- 3.2 上电中状态指示灯会亮, LCD 出现 Welcome 开机 logo
- 3.3 启动完毕进入待机状态,可以手动选择语言、时区、LTE 设置

Language						
OEspaño	bl					
□中文						
Save						
NTD 边里						
1. 时区		8				
+9⊂bin	(Reijing)					
/977	ra(berjing) colur	र्म्सिटि <u>वि</u>				
1本1丁	史KX T					
LTE设置						
1. LTE 设	置	2				
关闭						
2.014	更改	返回				

- 3.4 如果 SIM 卡启用 PIN 码,在进入待机界面后,会要求输入 PIN 码,按照运营商要求:需在三次内输入 正确的 PIN 码,否则会自动锁卡,并提示输入 PUK 码解锁。
- 3.5 要求输入 APN 码的 SIM 卡,可以在**菜单** -> LTE 设置 -> APN 设置,开启 自定义 APN,按↓键输入 APN 账号信息。
- 4. 连接网络
 - 4.1 LTE 网络:

A20 LTE 话机如通过 LTE 数据获取网络,与其他设备进行通信,获取的 LTE 数据网络为运营商公网,此时不能访问话机 Web 界面。拓扑图如下:



4.1.1 待机界面按菜单→LTE 设置,开启 LTE

4.1.2 开启 LTE 后,按↓键,可查看运营商名称,网络类型,信号强度 和 IMSI 值

4.2 有线网络:

A20 LTE 如选择从 LAN 口接入网线与网络上其他设备进行通信。该连接方式支持桥接模式,因此其他 设备也可以话机 PC 口接入网络。拓扑图如下:



4.3 查看话机状态:

在话机获取到网络后,待机界面按 ♥键,再按↓键,就能看到当前 IP, MAC 地址,固件等。按 更 多 → 网络,可以查看 LTE 网络状态

5. 配置话机

5.1 LTE 网络配置

在 LTE 网络下,可以通过批量部署和话机 LCD 设置两种方式来配置话机账号,下面 5.3 项会具体说明

5.2 有线网络配置

有线网络下,可以通过批量部署,话机 LCD 设置和访问话机 Web 三种方式配置话机账号,下面 5.3 项会 具体说明

5.3 配置话机账号

5.3.1 批量部署配置话机账号:

- 5.3.2 话机 LCD 配置账号: 按 菜单→设置→高级设置 (默认密码 admin)→账号, 输入话机账号信息
- 5.3.3 切换到 LAN 口模式登录话机网页, 在浏览器里面输入话机的 IP 地址,回车后输入用户名跟密码则可以访问网页设置页面。默认的 用户名和密码为:

用户名	密码	说明		
admin	admin	管理员用户名和密码		
user	user	普通用户名和密码		

进入 **账号配置→基础**,配置话机账号

						🕥 中文(简体) ▼
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
基础						
编解码		账号		账号 1	•	
2000 AUL 14-2		注册状态		已注册		
高级		账号激活		启用	•	
		显示标签			0	
		显示名字		5	0	
		认证名称			0	
		* 用户名称		5017	0	
		密码		••••	0	
		* SIP服务器		172.16.0.55	端口 5	060